

Beamersteuerung



Berühren Sie die Raumsteuerung und klicken Sie dann auf „Start“.
Durch Tippen auf das Beamer Icon aktivieren Sie die Beamer Steuerung.



Auswahlmenü Raumsteuerung



Beamer Steuerung

Per HDMI-Kabel verbinden

1. Verbinden Sie ihren Computer mit dem HDMI-Kabel neben der Raumsteuerung.
2. Vergewissern Sie sich, dass in der Raumsteuerung HDMI als Quelle ausgewählt ist.
3. Aktivieren Sie über die Beamer Steuerung den Beamer, wählen Sie als Quelle "HDMI" aus.
3. Nach kurzer Wartezeit projiziert der Beamer Ihren Bildschirm.

Per Miracast drahtlos verbinden

1. Aktivieren Sie über die Beamer Steuerung den Beamer, wählen Sie als Quelle "ScreenMirror" aus.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät mit der Tastenkombination Windowstaste + K die Aktion VERBINDEN im Info-Center. (Ihr Gerät muss mit dem ZIMKFunkLAN verbunden sein)
3. Wählen Sie aus der angezeigten Liste der verfügbaren Geräte den Beamer aus. Durch das Anklicken wird die Verbindung zum Beamer automatisch hergestellt.
4. Klickern Sie in VERBINDEN im Info-Center auf "Trennen", um die Übertragung zu beenden.

Per iProjection App verbinden

1. Die Epson iProjection-App auf dem iPhone oder iPad öffnen (Ihr Gerät muss mit dem ZIMKFunkLAN verbunden sein)
2. In der Raumsteuerung auf das "Beamer"-Symbol drücken und per Drücken des "Ein"-Button den Beamer starten.
3. "LAN" als Quelle auswählen.
4. Nach kurzer Wartezeit zeigt der Beamer einen QR-Code. Diesen in der iProjection App scannen. Dann in der App die Bildschirmübertragung starten.

Kontakt und Support:

Isabel Bittermann - isabel.bittermann@uni-trier.de, Daniel Thull - daniel.thull@uni-trier.de

Arbeitsstelle gute und innovative Lehre (AGIL) - www.lerninfrastruktur.uni-trier.de

Kontakt zur Medientechnik für technische Probleme: Tel: - 2758