

Das Beamer Menü



Beamer Steuerung

! Hier gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.



HDMI 

Quelle: HDMI-MVT und Campus-FLS22

ScreenMirror 

Visualizer wird per Miracast
(ScreenMirror) verbunden

LAN 

Eingang iOS Geräte

Verbindung mit dem Beamer per HDMI-Kabel

1. Starten Sie die Raumsteuerung und drücken Sie den Start-Button.
2. Drücken Sie auf den Quelle-Button und wählen Sie HDMI aus.
3. Drücken Sie auf den Beamer-Button (hier rechts) und wählen Sie „HDMI“ aus.
4. Starten Sie den Beamer per Drücken des Ein-Buttons.
5. Verbinden Sie ihren Computer mit dem HDMI-Kabel neben der Raumsteuerung.

Hinweis: Nach dem Starten kann es etwas dauern, bis ein Bild angezeigt wird.

Kabellose Verbindung mit dem Beamer

1. Starten Sie die Raumsteuerung und drücken Sie den Start-Button.
2. Drücken Sie auf den Quelle-Button und wählen Sie „Campus“ aus.
3. Starten Sie die Campus per Drücken des Campus-Buttons.
4. Drücken Sie auf den Beamer-Button und wählen Sie „HDMI“ als Quelle aus.
5. Nutzen Sie die angezeigten Anmeldedaten, um sich kabellos zu verbinden.

Hinweis: Es dauert einige Minuten, bis der Beamer und die Campus gestartet sind.

Übertragung des Audiosignals:

Das Audiosignal kann über drei Wege an die vorhandenen Lautsprecher weitergegeben werden:

1. HDMI-Kabel
2. Klinkenkabel
3. kabellos

