Kurzanleitung



Buch-Aufsichtsscanner zeta / zeta Comfort



Vorlage mittig auflegen

Fingerlöschung

Wenn das Buch links und rechts wie im Bild unten dargestellt festgehalten wird, werden die Finger im Bild automatisch gelöscht



Ausschnitts-Rahmen verschieben

Direkt auf der Oberfläche können die Ausschnitts-Rahmen mittels der kreisförmigen Anfasser frei verschoben werden. Überlappungen sind nicht möglich. So lassen sich die Bilder bei Bedarf manuell beschneiden

Sprachauswahl



Nutzungshinweis



Betriebsart

Mit der Betriebsart wird entschieden, zu welchem Zeitpunkt die Scans ausgegeben werden. Warenkorb verwenden

Die Scans werden in einem Warenkorb ge-sammelt und können, nachdem das Dokument vollständig gescannt wurde, gemeinsam auf verschiedene Weise ausgegeben, also z.B. ausgedruckt, gespeichert, oder auf einen Server hochgeladen werden. (Was angeboten wird, variiert von System zu Sys-tem) Verschiedene Ausgaben hintereinander sind möglich. (1)

2. Direktausgabe

Die Scans werden automatisch jeweils sofort während des nächsten Scanvorgang ausgegeben, d.h. gedruckt oder gespei-

(sofern sie nicht zuvor gelöscht wurden) Nur die Ausgabe des jeweils letzten Scans muss dann noch bei Abschluss des gesamten Scanvorgangs per Button manuell aus-gelöst werden. Insgesamt ist das die schnellere Arbeitsweise. Direktausgabe steht nur für Drucken und

Speichern zur Verfügung. (2)



Warenkorb verwenden

- Alles Scannen,
- Kontrollieren,
- USB-Stick einstecken oder E-Mail-Versand nutzen

Warenkorb oder

Direktausgabe

verwenden

Speichern drücken, oder per E-Mail versenden

Scanfenster

Beim nächsten Scan wird der letzte automatisch dem Warenkorb hinzugefügt. Nur der letzte muss manuell hinzugefügt werden



Speichern im Format

Speicheroptionen

Multipage

Dateiname zeta,

Ansichtsfenster

Im Warenkorb können dann alle Seiten gespeichert oder per E-Mail versendet werden



E-Mail oder USB



E-Mail oder USB

Zum Abschluss drücken Sie "WEITER" für den E-Mail-Versand..

Bildschirm "Betriebsart"



...oder auf "SPEICHERN" um ihren auf USB-Stick zu speichern



Scanfenster

Beim nächsten Scan wird der letzte automatisch dem Warenkorb hinzugefügt. Nur der letzte muss manuell hinzugefügt werden



Ansichtsfenster

Im Ansichtsfenster kann die Seite über den Zwei-finger-Zoom geprüft und gespeichert werden.



Speichern

Beim nächsten Scan wird der letzte automatisch gespeichert...



.. nach dem letzten Scan muss dieser noch manuell gespeichert werden

Abschluss



... und danach auf "Beenden"

Hier kann auch ein Dateiname vergeben werden



Direktausgabe (nur Speichern)

- USB-Stick einstecken,
- Format und Dateinamen auswählen, scannen, die vorhergehende Datei wird automatisch auf dem USB-Stick gespeichert.
- Die letzte Datei muss manuell gespeichert werden.



Abschluss



... und danach auf "Beenden"